



**Reißverschluss**  
Bitte vorsichtig und behutsam zuziehen.

#### 4 x Druckknöpfe

Zum Schluss die Druckknöpfe an den Füßen des MAMMUFANTEN schließen. So bekommt er mehr Stabilität.

TechniSat Digital GmbH  
Julius-Saxler-Str. 3  
D-54550 Daun/Eifel  
info@technisat.de

11/2024

 **TECHNIFANT**  
by TechniSat



 **TECHNIFANT**  
by TechniSat



## MAMMUFANT ausziehen

Reißverschluss und Knöpfe öffnen, und den Stoffüberzug behutsam ausziehen.



## MAMMUFANT anziehen

Den Überzug vorsichtig über den TECHNIFANTEN ziehen. Er sitzt richtig, wenn der Play-Button passgenau in die vorgesehene Aussparung des Überzugs zu sehen ist.

## Waschbarer Stoffüberzug

Der Stoffüberzug kann bei Bedarf bei max. 30° C in der Waschmaschine gewaschen werden.



30°



## Unser Tipp:

Sollte mit dem MAMMUFANTEN oft gekuschelt und gespielt werden, dann empfehlen wir eine Reinigung alle vier Wochen.