

Bedienungsanleitung

Cardonia Videokarte

Sicherheitshinweise

Beachten Sie alle Hinweise und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung. Heben Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Cardonia Videokarte ist zur Wiedergabe von Video/Audioinhalten vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für gewerbliche Zwecke geeignet.



Achtung!

Öffnen Sie niemals die Videokarte!
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

- Die Videokarte darf nur in den dafür angegebenen Umgebungsbedingungen betrieben werden.
- Setzen Sie die Videokarte nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Ist Wasser in die Videokarte gelangt, verständigen Sie den Service
- Setzen Sie die Videokarte nicht Heizquellen aus, die sie zusätzlich zum normalen Gebrauch erwärmen.
- Bei auffälligem Gerätedefekt, Geruchs- oder Rauchentwicklung, erheblichen Fehlfunktionen, Beschädigungen an Gehäuse, unverzüglich den Service verständigen. Wenn die Videokarte Schäden aufweist, darf sie nicht in Betrieb genommen werden.
- Nehmen Sie die Videokarte nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Swimmingpools oder fließendem/spritzendem Wasser in Betrieb. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und/oder Gerätedefekten.
- Die Videokarte ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie die Videokarte zu benutzen ist. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt die Videokarte benutzen.
- Es ist verboten Umbauten am Gerät vorzunehmen.



Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen - gemäß Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab. Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Batterien/Akkus unterliegen der europäischen Richtlinie 2006/66/EG. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bedienung

- > Klappen Sie die Karte auf. Video und Ton werden automatisch wiedergegeben. Wenn Sie die Karte wieder zu klappen, stoppt die Wiedergabe automatisch.
- > Wenn der Akku leer ist, können Sie ihn am MicoUSB Anschluss (Oberseite) wieder aufladen. Benutzen Sie hierzu ein handelsübliches USB-Kabel (Typ A <-> MicroUSB) und Netzteil (5 V, 500mAh)

Tastenübersicht



1



2



3



4



5

- 1 Zurückspulen
- 2 Wiedergabe/Pause
- 3 Lautstärke erhöhen
- 4 Lautstärke verringern
- 5 Vorspulen

Technische Daten

Display	7" TFT RGB Dot-Matrix
Auflösung	1024 x 600 HD
Beschichtung	Antiglare, Hartbeschichtung
Speicher	512 MB
Akku	3,7 V/1200 mAh Lithium-Ionen
Bedienung	5 Tasten
Betriebstemperatur	-10 °C - 60 °C
Lagertemperatur	-20 °C - 70 °C

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 11/20.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.: 03925/9220 1800 erreichbar.