Bedienungsanleitung

HD-S 223 DVR



TechniSat

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Receiver HD-S 223 DVR von TechniSat entschieden haben.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Gerätes kennen zu lernen und optimal zu nutzen.

Sie hilft Ihnen beim bestimmungsgemäßen und sicheren Gebrauch des HD-S 223 DVR. Sie richtet sich an jede Person, die den Receiver montiert, anschließt, bedient, reinigt oder entsorgt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen an einem sichern Ort auf.

Der Funktionsumfang Ihres Gerätes wird durch Software-Updates stetig erweitert. Dadurch kommen gegebenenfalls einige Bedienschritte hinzu, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erklärt sind, bzw. es kann sich die Bedienung oder Beschreibung schon vorhandener Funktionen verändern.

Aus diesem Grund sollten Sie von Zeit zu Zeit die TechniSat Homepage unter www.technisat.de besuchen, um sich die jeweils aktuelle Bedienungsanleitung herunterzuladen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TechniSat HD-S 223 DVR!

lhr TechniSat Team

1 Inf	haltsverzeichnis	
1	Inhaltsverzeichnis	3
2	Geräteabbildung	5
2.1	Fernbedienung	6
3	Bitte zuerst lesen	7
3.1	Sicherheitshinweise	7
3.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
33	Verwendungsbereich	8
34	Betriebspausen	10
3.5	Wichtige Hinweise zur Bedienung	
3.6	Wichtiger Hinweis zur Datensicherung	
3.7	Entsorgunashinweis	
3.8	Rechtliches	
3.9	Servicehinweise	14
4	HD-S 223 DVR zum Betrieb vorbereiten	15
4.1	Anschluss an DVB-S Satellitenanlage	15
4.2	Anschluss an ein Fernsehgerät	15
4.3	Anschluss externes USB Speichermedium	
4.4	Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage	
4.5	Fernbedienung / Batteriewechsel	
4.6	Netzanschluss	17
5	Erstinstallation	17
5.1	Bediensprache	
5.2	Länderauswahl	
5.3	AV-Ausgang	19
5.4	Antenneneinstellung	19
6	Menüstruktur und Bedienung	20
7	Sendersuche	21
7.1	Automatischer Suchlauf	21
7.2	Satellitensuche	22
7.3	Transpondersuche	22
8	Programme bearbeiten	24
8.1	Programmverwaltung	24
8.2	Favoritenlisten bearbeiten	
8.3	Einschaltprogramm	
8.4	Alle Programme löschen	28
9	Einstellungen	
9.1	Datum/Zeit	
9.2	Inalviauelle Einstellungen	
9.3	Audio-video Einstellungen	
9.4	Antenneneinstellungen	
9.5	Software Update	
9.0	vverkseinstellungen	

9.7	Version	
10	Multimedia	
10.1	Film	
10.2	Foto	
10.3	Musik	
10.4	Aufnahmeverwaltung	
10.5	Dateimanager	
11	Timer	43
12	Bedienung	
12.1	Ein- und Ausschalten	45
12.2	Programmwahl	45
12.3	Infobox	47
12.4	Lautstärkeregelung	
12.5	TV/Radioumschaltung	
12.6	Dolby Digital (AC3 - Betrieb)	
12.7	Ruckkehr zum zuletzt eingestellten Programm	
12.8	VIDeotext	
12.9	Untertitei	
13	DVR-Aufnahmen	51
13.1	Direkte Aufnahme	
13.2	Timeshift	53
13.3	Elektronische Programminfo EPG	
13.4	Sleep-Timer	
13.5	Zoomfunktion	
13.6	Programmlisten sichern	
14	Technische Daten	58
15	Fehlersuchhilfen	59

2 Geräteabbildung

Frontansicht



Rückseite



Digitaler Audioausgang optisch (Seitl.)

2.1 Fernbedienung

	0	Ein/Standby
Sleep-Timer	SAT 1 SAT 2 TV	
Ton ein/aus	v	Fernbediencode
	MUTE SLEEP CODE	
	1,- 2, 3 ARC 0FF	
Zifforntaston	4 5 6	
Zinemasten	GH JA MNO	
	7 B B 9 WXYZ	
Aufnahme		TV/Radio - Betrieb
Stop / DVR		0 / Aufnahme
Rückspulen		Vorspulen
Pfeiltasten	DVR	Pause / Wiedergabe
EPG	sfi www=	Nicht belegt
Seite auf		Seite ab
Zurück		Info
Optionswahl		ОК
	+ OPT +	
Programm + / -		Lautstärke + / -
		E un latte a source la l
Funktionstaston		Funktionswani
FUNKLIONSLASIEN		
Menü		Zoom
Timer		Audiokanal
Videotext		Nicht belegt
Standbild		HDMI Auflösung
	TechniSat	

3 Bitte zuerst lesen

Bevor Sie das Gerät anschließen und in Betrieb nehmen, überprüfen Sie zunächst den Lieferumfang auf Vollständigkeit und machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Receiver TechniSat HD-S 223 DVR,
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Fernbedienung, Batterien (2 St. 1,5V AAA Microzellen

3.1 Sicherheitshinweise

Zeichenerklärung

Kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, der bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann. Beachten Sie die folgenden Signalwörter:

GEFAHR -	Schwere Verletzungen mit Todesfolge
WARNUNG -	Schwere Verletzungen, eventuell mit Todesfolge
ACHTUNG -	Verletzungen

Kennzeichnet einen Hinweis, den Sie zur Vermeidung von Gerätedefekten, Datenverlusten/-missbrauch oder ungewolltem Betrieb unbedingt beachten sollten. Des Weiteren beschreibt er weitere Funktionen zu Ihrem Gerät.



i

Δ

Warnung vor elektrischer Spannung. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Öffnen Sie niemals das Gerät oder das Netzteil und schließen Sie zusätzliche Komponenten nur im ausgeschalteten Zustand an.



Benutzung in Innenräumen - Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Schutzklasse II - Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte die durchgehende doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben. Das Gehäuse eines isolierstoffumschlossenen Elektogerätes der Schutzklasse II kann teilweise oder vollständig die zusätzliche oder verstärkte Isolierung bilden. Zu Ihrem Schutz müssen Sie die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durchlesen, bevor Sie Ihr neues Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

Bei elektrischen Geräten können funktionsbedingt Ableitströme auftreten. Diese sind, auch wenn sie durch ein leichtes "kribbeln" wahrgenommen werden können, zulässig und ungefährlich. Um diese Ableitströme zu vermeiden, muss die Neuinstallation oder die Zusammenschaltung von netzbetriebenen Geräten (Receiver, TV-Gerät usw.) in jedem Fall im stromlosen Zustand erfolgen d.h. alle Geräte müssen vom Netz getrennt sein.

WARNUNG



Elektrische Spannung. Es besteht die Möglichkeit eines elektrischen Schlages. Öffnen Sie niemals das Gerät.

In folgenden Fällen müssen Sie das Gerät vom Netz trennen und einen Fachmann um Hilfe bitten:

- > das Stromkabel bzw. der Netzstecker ist beschädigt
- > das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt bzw. Flüssigkeit ist eingedrungen
- > bei erheblichen Fehlfunktionen
- > bei starken äußeren Beschädigungen

Da bei diesem Gerät die Trennung vom Stromnetz durch das Ziehen des Netzsteckers erfolgt, ist es unbedingt notwendig, dass dieser jederzeit leicht zugänglich ist.

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient dem Empfang von digitalen Satellitenprogrammen im privaten Bereich. Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt. Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

3.3 Verwendungsbereich

- (i) Beachten Sie alle nachfolgenden Hinweise zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Gerätes und um Gerätedefekten vorzubeugen.
- Das Gerät darf nur in gemäßigtem Klima betrieben werden.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät auf einen glatten, ebenen Untergrund und legen keine Gegenstände auf den Deckel des Gerätes. Decken Sie ggf. vorhandene Lüftungsschlitze nicht ab.

- Stellen Sie keine brennenden Gegenstände, z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, darauf. Ist Wasser in das Gerät gelangt, sofort den Netzstecker ziehen und den Service verständigen.
- Keine Heizquellen in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes betreiben, die das Ger\u00e4t zus\u00e4tzlich erw\u00e4rmen.
- Keine Gegenstände durch die Lüftungsschlitze stecken.
- Verwenden Sie nur für das Gerät zugelassene Zubehörteile.
- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden und nehmen Sie es bei Beschädigung nicht mehr in Betrieb.
- Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose am Stecker ziehen nicht am Kabel.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

٢	•	٦
	1	
L	-	J

Umgang mit Batterien

- Das Gerät nur mit den für dieses Gerät zugelassenen Batterien betreiben.
- Normale Batterien d
 ürfen nicht geladen werden. Batterien d
 ürfen nicht mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, erhitzt oder ins offene Feuer geworfen werden (Explosionsgefahr!).
- Batteriekontakte und Gerätekontakte vor dem Einlegen reinigen.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr!
- Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen. Nicht auf Heizkörpern ablegen, nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen!
- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Benutzen Sie in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.

3.4 Betriebspausen

Während eines Gewitters oder bei längeren Betriebspausen (z. B. Urlaub) muss das Gerät vom Netz getrennt werden und das Antennenkabel entfernt werden. Bevor Sie das Gerät vom Netz trennen, sollten Sie es zunächst in Standby schalten.

3.5 Wichtige Hinweise zur Bedienung

Durch die Verwendung eines sogenannten "On Screen Display" (Bildschirmeinblendungen) wird die Bedienung des Gerätes vereinfacht und die Anzahl der Fernbedienungstasten verringert.

Alle Funktionen werden auf dem Bildschirm angezeigt und können mit wenigen Tasten gesteuert werden.

Zusammengehörende Funktionen sind als "MENÜ" zusammengefasst. Die angewählte Funktion wird hervorgehoben. In der unteren Zeile sind durch farbige Punkt die "Funktionstasten" rot, gelb, grün und blau dargestellt. Diese Punkte stellen in den einzelnen Menüs unterschiedliche Funktionen dar, die durch Drücken der entsprechend gefärbten Taste ("Fnktionstaste") auf der Fernbedienung ausgelöst werden. Die "Funktionstasten" sind nur aktiv, wenn eine Kurzbezeichnung in dem entsprechenden Feld angegeben ist. Tastenbezeichnungen und Begriffe, die im OSD-Menü erscheinen, sind in dieser Bedienungsanleitung **fett** gedruckt.

i

Die Illustrationen (Screenshots) in dieser Anleitung sind als Bedienungsbeispiel und zur Veranschaulichung von grundsätzlichen Bedienschritten zu sehen. Sie können je nach verwendeter Gerätesoftware eventuell abweichen.

3.6 Wichtiger Hinweis zur Datensicherung

Wir empfehlen vor Abgabe des Gerätes zu Wartungszwecken bei Ihrem Fachhändler alle Speichermedien bzw. Datenträger zu entfernen.

Die Wiederherstellung von Daten ist nicht Bestandteil der Wartungs- und Reparaturarbeiten. TechniSat übernimmt keine Gewähr für den Verlust oder die Beschädigung von Daten während der Reparatur.



Um Datenverlust vorzubeugen, sollten Sie Ihre Daten von Zeit zu Zeit sichern.

3.7 Entsorgungshinweis

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).



Entsorgung der Verpackung:

Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

WARNUNG

i

Erstickungsgefahr durch Folien und andere Verpackungsmaterialien. Verpackung und deren Teile nicht Kindern überlassen.

Entsorgung des Gerätes:

(i)

(i)

Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadtoder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Vor der Entsorgung des Gerätes sollten enthaltene Batterien/Akkus entfernt werden.

Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Wichtiger Hinweis zur Entsorgung von Batterien/Akkus: Batterien/Akkus können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen. Entsorgen Sie Batterien/Akkus deshalb unbedingt entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in den normalen Hausmüll. Sie können verbrauchte Batterien/Akkus bei Ihrem Fachhändler oder an speziellen Entsorgungsstellen unentgeltlich entsorgen.

3.8 Rechtliches

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.
 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12/24.
 Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.
 TechniSat und HD-S 223 DVR sind eingetragene Marken der

TechniSat Digital GmbH

TechniPark Julius-Saxler-Str. 3 D-54550 Daun/Eifel <u>www.technisat.de</u> <u>E-Mail: info@technisat.de</u>

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TechniSat, dass der Funkanlagentyp HD-S 223 DVR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://konf.tsat.de/?ID=23502



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Namen der erwähnten Firmen, Institutionen oder Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

-		_
(``
	Ť.	- 1
	L	- 1
C	-	J

TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.

CE

3.9 Servicehinweise

 (\mathbf{i})

i

Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes. Die Garantiebedingungen finden Sie am Ende dieses Dokumentes.

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Gerät zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline

Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 unter Tel.: 03925/9220 1800 erreichbar.

- (*i*) Reparaturaufträge können auch direkt online unter <u>www.technisat.de/reparatur</u>, beauftragt werden.
- *E* Für eine eventuell erforderliche Einsendung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich folgende Anschrift:

TechniSat Teledigital GmbH

Service-Center Nordstr. 4a 39418 Staßfurt

4 HD-S 223 DVR zum Betrieb vorbereiten



4.1 Anschluss an DVB-S Satellitenanlage

a Verbinden Sie den LNB-Eingang des HD-S 223 DVR durch ein geeignetes Satellitenkabel (F-Stecker) mit dem LNB Ihrer Außeneinheit.

4.2 Anschluss an ein Fernsehgerät

c Über HDMI

Verbinden Sie den **HDMI** Ausgang des Receivers mit dem HDMI Eingang Ihres Fernsehgerätes.

d Über Scart

Schließen Sie den Fernseher über den analogen **SCART** Ausgang an, sofern Ihr Fernseher nicht über eine HDMI Schnittstelle verfügt.

4.3 Anschluss externes USB Speichermedium

- **b** Verbinden Sie ein externes USB Speichermedium, z. B. eine externe Festplatte, über das USB-Kabel des Speichermediums mit der **USB-Schnittstelle** des Receivers auf der Rückseite.
- (*i*) Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massespeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massespeichergerätes!

Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Marken-herstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit um Wiedergabefehler zu vermeiden. Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist. Zudem muss sich das Speichermedium erst an dem Receiver initialisieren. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

4.4 Anschluss an eine Hifi/ Dolby Digital Anlage

e SPDIF

Sollte Ihr Digitaler AV Verstärker über einen entsprechenden Eingang verfügen, verbinden Sie die Buchse **AUDIO OUT DIGITAL** des Receivers mit dem optischen SPDIF Eingang Ihres Verstärkers.

Es stehen abhängig vom jeweiligen Sender, die Abtastraten von 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung. Ebenso steht an diesem Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung.

4.5 Fernbedienung / Batteriewechsel

Δ

(**i**)

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Dies kann zu ernsthaften Gesundheitsschäden führen. In diesem Fall sofort einen Arzt aufsuchen! Bewahren Sie deshalb Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf.

- > Öffnen Sie den Deckel des Batteriefaches auf der Rückseite der Fernbedienung durch leichten Druck auf die markierte Stelle und schieben Sie den Deckel dabei in Pfeilrichtung.
- > Die mitgelieferten Batterien unter Beachtung der richtigen Polung (Kennzeichnung im Batteriefach sichtbar) einlegen.
- > Batteriefach wieder schließen.

4.6 Netzanschluss



Der HD-S 223 DVR darf erst dann an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn das Gerät komplett mit den zugehörigen Komponenten verbunden ist. Dadurch werden Beschädigungen des Gerätes oder anderer Komponenten ausgeschlossen.

Nachdem Sie alle Verbindungen entsprechend der vorhergenden Punkte hergestellt haben, verbinden Sie den Netzstecker des HD-S 223 DVR mit einer Netzsteckdose 230V~/50Hz.

5 Erstinstallation

Nachdem Sie die Sicherheitshinweise gelesen und das Gerät wie in Kapitel 4 beschrieben angeschlossen haben, kann das Gerät eingeschaltet werden.

i)

Bitte achten Sie darauf, dass an Ihrem Fernseher die richtige Eingangsquelle angewählt ist. Um das Bild des Receivers an Ihrem Fernseher zu sehen, muss der Fernseher auf den Eingang geschaltet werden, an dem der Receiver angeschlossen ist. Um die Eingangsquelle an Ihrem Fernseher anzuwählen, benötigen Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers. Je nach Geräte – Hersteller finden Sie auf der Fernbedienung des Fernsehers eine Taste für die Eingangsquellenwahl mit der Bezeichnung AV, INPUT, SOURCE, oder eine Taste mit diesem oder einem ähnlichen Symbol:



Sollten Sie auf der Fernbedienung Ihres Fernsehers eine solche Taste nicht finden, lesen bitte die Bedienungsanleitung des Fernsehers und suchen Sie dort nach einer Beschreibung der Eingangsquellen Auswahl.

Drücken Sie die Taste **Ein/Standby** auf der Fernbedienung des Receivers. Bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erscheint das Startfenster des Installationsassistenten **AutoInstall**.

Mit Hilfe des Installationsassistenten können Sie auf einfache Art und Weise die wichtigsten Einstellungen des Digital-Receivers vornehmen.

In den folgenden Installationsschritten können Sie die vorgenommenen Einstellungen mit Hilfe der Taste **OK** oder der **grünen** Funktionstaste übernehmen und Sie gelangen zum jeweils folgenden Installationsschritt.

Durch Drücken der **roten** Funktionstaste gelangen Sie zum jeweils vorhergehenden Installationsschritt, dadurch können Sie Fehleingaben jederzeit korrigieren.

Das Gerät ist mit einer werkseitigen Voreinstellung ausgestattet bei der der Empfang des Satelliten ASTRA 19,2 Grad Ost bereits voreingestellt ist.

Achten Sie bitte darauf, dass der angeschlossene Fernseher eingeschaltet ist.

Bitte schalten Sie den Fernseher auf die richtige Eingangsquelle.

Die Wahl der Eingangsquelle entnehmen Sie bitte ggf. der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

Zur Programmsuche lesen Sie bitte auch Kapitel 7.

Die Programme in der Programmliste entsprechen den Sendern, die über die oben genannten Satelliten zu empfangen sind und sind ab Werk in einer Reihenfolge abgelegt, die den gängigen Sehgewohnheiten entspricht.

5.1 Bediensprache

> Beim Start des Installationsassistenten erscheint zunächst das Auswahlfenster für die Bediensprache.

Erstinstallation			
Installation	Bediensprache Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Bediensprache mit den Pfeiltasten aus. Deutsch Englisch Französisch Italienisch Spanisch Portugiesisch		
	Nächste Seite Sprache auswählen OK übernehmen		

- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die gewünschte Bediensprache.
- > Bestätigen Sie mit der Taste **OK**, um die Auswahl zu übernehmen und zur Länderauswahl zu gelangen.

5.2 Länderauswahl

🗖 Erstinstalla	tion
Installation	Länderauswahl Bitte wählen Sie Ihr Land. Deutschland UK Italien Frankreich Spanien Niederlande
🛑 Vorherige Seite	Nächste Seite 🛰 Land auswählen 🕅 übernehmen

> Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** das Land aus, in dem Sie sich befinden und drücken Sie die Taste **OK**.

5.3 AV-Ausgang

> Wählen Sie in diesem Punkt, über welchen Signalweg der Receiver mit dem Fernseher verbunden ist.

Erstinstallation				
Installation	AV-Ausgang Bitte wählen Sie, ob Ihr Fernse verbunden Ist. HDMI Scart	her über HDMI oder EuroAV (S	CART)	
🛑 Vorherige Seite	Nächste Seite	🚧 AV Ausgang auswählen	OK übernehmen	

> Bestätigen Sie mit der Taste **OK**, um die Auswahl zu übernehmen und zur nächsten Einstellung zu gelangen.

5.4 Antenneneinstellung

Erstinstall	ation		
	Antenneneinstellung: Jetzt kön Satellit LNB-Typ LNB Frequenz Transponder 22KHz LNB-Spannung Tone Burst Modus DISEqC Modus DISEqC 1.0 Signal: 58% C	nen Sie hier die Antenne des Satelli ASTRA 19.2E Ku Band 9750/10600 12188/27500/H Auto an Tone Burst A DISEqC 1.0 A DUSEqC 1.0 A	ten konfigurieren.
🛑 Vorherige Seite	😑 Einstellung übernehmen	📉 Einstellung auswählen	OK Ändern

Hier können Sie den Receiver an Ihre Satellitenantennenanlage anpassen.

i

Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern zum Empfang von Astra 19,2 an einer Standard Satellitenempfangsanlage voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb. Wenn Sie ein Pegel in der Signalstärke und der Signalqualität sehen, und im Hintergund ein Fernsehprogramm läuft, sind keine Änderungen der Einstellungen nötig. In diesem Fall drücken Sie die **grüne** Funktionstaste um die Einstellungen zu übernehmen und den Installationsassistenten zu beenden. Sollten Änderungen der Antennenparameter nötig sein, lesen Sie bitte auch Kapitel 9.4.

6 Menüstruktur und Bedienung

Alle Einstellungen können über das Menü im Gerät vorgenommen werden.

- > Durch Drücken der Taste **MENÜ** auf der Fernbedienung gelangen Sie in das Hauptmenü.
- Mit den Pfeiltasten auf/ab/links/rechts können Sie die Einstellungen anwählen, die Sie bearbeiten möchten.
- > Mit der Taste **OK** bestätigen Sie eine Eingabe oder gelangen in den nächsten Menüpunkt.
- > Mit der Taste **ZURÜCK** gelangen Sie immer einen Schritt zurück.
- > Drücken Sie **MENÜ** oder **ZURÜCK**, wenn Sie die Einstellungen oder das Hauptmenü verlassen möchten.

🗖 Hauptmenü			
ß	Sendersuche Programme bearbeiten Einstellungen Multimedia Timer Sprache	Deutsch	
	🚾 Zurück zum TV 🛛 🗠 auswählen	OK übernehmen	C Zurück

Das Hauptmenü ist aufgeteilt in folgende Untermenüs:

> Sendersuche (Kapitel 7)

Hier können Programme gesucht werden, die sich ggf. noch nicht in der Programmliste befinden.

> Programme bearbeiten (Kapitel 8)

Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern, ein Einschaltprogramm wählen und neue Favoritenlisten erstellen

> Einstellungen (Kapitel 9)

Hier können Sie unterschiedliche Einstellungen wie Systemuhrzeit, Antennenkonfiguration oder Audio- Video- Ausgansgsignale sowie die Menüsprache einstellen.

> Mutimedia (Kapitel 10)

Über Multimedia können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

> Timer (Kapitel 11)

In diesem Bereich können Sie einen Timer setzen, um das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit einzuschalten, eine Aufnahme zu tätigen oder einen Programmwechsel zu programmieren.

> Sprache

Unter diesem Punkt können Sie die Bediensprache des Gerätes ändern.

7 Sendersuche

Nachdem Sie nun Ihren Digital-Receiver angeschlossen und in Betrieb genommen haben, können Sie, falls erforderlich, den Digital-Receiver für Ihre Anwendung optimieren.

7.1 Automatischer Suchlauf

Sie können einen vollständigen Suchlauf innerhalb einer oder mehrerer Satellitenposition durchführen. Dabei werden, je nach Auswahl, alle auf dem Satellit verfügbaren Transponder neu gesucht.

Wenn Sie über einen Satellitenanlage zum Empfang mehrere Satellitenpositionen verfügen, empfiehlt sich die Auswahl Satellitensuche. (siehe Kapitel 7.2) Hinweis: Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern der gängigsten Satellitenanlagen und Satellitenpositionen voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Programme oder Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Suchlauf** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie die Zeile Automatischer Suchlauf an und bestätigen Sie mit OK.

📮 Hauptmenü / Sendersuche			
Z	Automatische Suche Satt Sander Typ (Alle Sender) Netzwerksuche 4 aus OK drücken um zu starten		
	🕬 Zurück zum TV 🛛 📉 auswählen	😂 Zurück	

Entscheiden Sie in dem sich öffnenden Fenster im Bereich **Sendertyp**, ob Sie **alle Sender** neu suchen möchten, oder ob Sie gezielt nur **frei empfangbare Sender** suchen möchten. Es empfiehlt sich, bei diesem Receiver nach nur frei empfangbaren Sendern zu suchen.

lst die Zeile **Netzwerksuche** auf **an** gesetzt, sucht das Gerät auf allen Frequenzen die vom Satellitenbetreiber zur Verfügung gestellt werden.



Drücken Sie die Taste **OK**, um den Suchlauf zu starten.

Der Suchlauf kann jederzeit durch Drücken der Taste **ZURÜCK** abgebrochen werden. Wenn Sie die bereits gefundenen Sender speichern möchten, bestätigen Sie nach beendetem Suchlauf oder nach Abbruch die Abfrage mit **Ja** oder **Nein**.

7.2 Satellitensuche

Wenn Sie über eine Satellitenanlage zum Empfang mehrere Satellitenpositionen verfügen, empfiehlt sich die diese Suche.

- > Wählen Sie Sendersuche an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie die Zeile **Satellit** aus.
- > Wählen Sie in der Zeile **Satellit** mit den **Pfeiltasten rechts/links** die Satellitenposition aus, auf der Sie einen Suchlauf durchführen möchten.



- Entscheiden Sie im diesem Fenster im Bereich Sendertyp, ob Sie alle Sender neu suchen möchten, oder ob Sie gezielt nur frei empfangbare Sender suchen möchten. Es empfiehlt sich, bei diesem Receiver nach nur frei empfangbaren Sendern zu suchen.
- *i*) Ist die Zeile **Netzwerksuche** auf **an** gesetzt, sucht das Gerät auf allen Frequenzen die vom Satellitenbetreiber zur Verfügung gestellt werden.
- > Drücken Sie die Taste **OK**, um den Suchlauf zu starten.
- > Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

7.3 Transpondersuche

Sie können gezielt nach einem bestimmten Programm suchen, dessen Sendeparameter bekannt sind. Unter diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, eine Programm auf einem bekannten Transponder zu suchen.

- > Wählen Sie Sendersuche an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie die Zeile **Transpondersuche** aus.
- > Wählen Sie in der Zeile Satellit mit den Pfeiltasten rechts/links die Satellitenposition aus, auf der Sie einen Suchlauf durchführen möchten.

📮 Hauptmenü	/ Sendersuche / Transp	ondersuche		
ß	Satellit Frequenz Polarisation Symbolrate Netzwerksuche Sender Typ Suche starten	ASTRA Hotbird Eutelsat 16A Eutelsat 10A Eutelsat 7A Alle Sender	19.2E 13.0E 16.0E 10.0E 7.0E	Â
	signal: 58% C	Qualität: auswählen	99%	OK Ändern

- > Wechseln Sie in das Feld **Frequenz** und drücken Sie die Taste **OK**.
- > Wählen Sie nun einen Transponder aus, auf dem Sie einen Suchlauf durchführen möchten. Drücken Sie **OK**.
- > Wechseln Sie in das Feld **Polarisation** und drücken Sie die Taste **OK**.
- > Wählen Sie nun die Polarisation aus, auf dem Sie einen Suchlauf durchführen möchten. Drücken Sie **OK**.
- > Ist die Zeile Netzwerksuche auf an gesetzt, sucht das Gerät auf allen Frequenzen die vom Satellitenbetreiber zur Verfügung gestellt werden.
- Entscheiden Sie im Fenster Sendertyp, ob Sie alle Sender neu suchen möchten, oder ob Sie gezielt nur frei empfangbare Sender suchen möchten.
 Es empfiehlt sich, bei diesem Receiver nach nur frei empfangbaren Sendern zu suchen.
- > Wechseln Sie in die Zeile **Suche starten** und bestätigen Sie mit **OK**.
- *i* Der Suchlauf kann jederzeit durch Drücken der Taste **ZURÜCK** abgebrochen werden. Wenn Sie die bereits gefundenen Sender speichern möchten, bestätigen Sie nach beendetem Suchlauf oder nach Abbruch die Abfrage mit **Ja** oder **Nein**.
- > Die gefundenen Programme werden am Ende der Programmliste hinzugefügt.

8 Programme bearbeiten

Der Menüpunkt **Programme bearbeiten** ermöglicht es Ihnen, bequem die empfangbaren TV- und Radioprogramme zu bearbeiten. Hier können Sie die Reihenfolge der gespeicherten TV- und Radioprogramme nach ihren Wünschen verändern und neue Favoritenlisten erstellen

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Programme bearbeiten und bestätigen Sie mit OK.

Hier stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Programmverwaltung
- Favoritenlisten bearbeiten
- Einschaltprogramm
- Alle Programme löschen

8.1 Programmverwaltung

Nutzen Sie diesen Menüpunkt, um Programme in der Programmliste an eine individuelle Position zu verschieben, Programme zu löschen, umzubenennen oder zu sperren.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Programme bearbeiten und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie **Programmverwaltung** an und bestätigen Sie mit **OK**.



8.1.1 Programme aus der Liste löschen

Sie können ein oder mehrere voreingestellte Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung werden alle ausgewählten Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch oder setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück.

Markieren Sie über die Pfeiltasten auf/ab ein Programm, das gelöscht werden soll.

- > Drücken Sie die Funktionstaste **rot**.
- > Wenn Sie das Programm löschen möchten, bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit Ja und der Taste OK.



8.1.2 Programme sperren

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme mit einer PIN- Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden (PIN) um das Programm sehen zu können. Um diesen PIN CODE einzustellen, lesen Sie auch bitte Kapitel 9.2.2.

- > Markieren Sie über die **Pfeiltasten auf/ab** ein Programm, das gesperrt werden soll
- > Drücken Sie die **grüne** Taste.
- > Es erscheint ein grünes Häkchen hinter dem Programmnamen.

(*i*) Auf diese Weise können weitere Programme zum Sperren markiert werden.

> Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie die Taste ZURÜCK.



8.1.3 Verschieben

Um die Reihenfolge der Programme zu ändern, können Programme einfach verschoben werden.

Markieren Sie über die Pfeiltasten auf/ab und OK ein Programm, das verschoben werden soll. Es erscheint ein gelbes Häkchen neben dem Programmnamen.

📮 Hauptmenü / Programme bearbeiten / Programmverwaltung					
		Programmverwalt	ung		
		Programmname	~	8	\diamond
	0001	Das Erste HD			\sim
-	0002	ZDF HD			
	0003	ProSieben			
	0004	SAT.1			
	0005	RTL Television	✓		
	0006	ServusTV HD Deutschland			
$\mathbf{\nabla}$	0007	kabel eins	✓		
	8000	arte HD			
	0009	WELT			
	0010	RTL2			\sim
🛑 Löschen 🛛 🔵 spe	rren	😑 verschieben 🛛 🔵 weitere Optionen	OK ausw	/ählen	👦 Satellit

> Markieren Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** eine neue Position und verschieben Sie das Programm dann mit der **gelben Funktionstaste [verschieben]**.

8.1.4 Programme überspringen

Sie können ein oder mehrere Programme überspringen, um diese im laufenden Betrieb mit den Pfeiltasten auf/ab nicht anzuwählen. Die Programme sind dann nur noch über die direkte Eingabe der Programmnummer anwählbar.

- > Drücken Sie die blaue Funktionstaste für weitere Optionen
- Markieren Sie über die Pfeiltasten auf/ab ein Programm, das übersprungen werden soll und drücken Sie die rote Funktionstaste.

📮 Hauptmenü /	/ Progr	amme bearl	beiten / Programn	ne bearb	eiten	
			Programmverwal	tung		
		Programmna	me	~	8	\sim
	0001	Das Erste HD				
	0002	ZDF HD				
	0003	ProSieben				
	0004	SAT.1				
	0005	RTL Televisio	n			
	0006	ServusTV HD	Deutschland			
\sim	0007	kabel eins		_	_	V
	0008	arte HD				
	0009	WELT				
	0010	RTL2				
🛑 überspringen 🔵 sor	tieren	😑 suchen	🔁 Zurück	OK ausw	ählen	er SAT

- > Es erscheint das ein rotes Häkchen neben dem Programmnamen.
- > Drücken Sie die Taste **ZURÜCK** 2 mal um die Einstellungen zu speichern.

8.2 Favoritenlisten bearbeiten

Sie können ein oder mehrere Programme einer Favoritenliste hinzufügen. So können Sie im normalen Betrieb die Favoritenliste aufrufen und die in der Liste angewählten Programme gezielt auswählen. Durch Erstellung einer Favoritenliste wird die Hauptprogrammliste nicht verändert.

Zum Aufrufen einer Favoritenliste lesen Sie bitte auch Kapitel 12.2.5.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Programme bearbeiten und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie **Favoritenliste bearbeiten** an und bestätigen Sie mit **OK**.

📮 Hauptmenü /	Progra	mme bearbeiten / Favoritenlisten bea	rbeiten
		Favoritenlisten bearbeiten	
	Nr.	Programmname	FAV1
	0001	Das Erste HD	~
^	0002	ZDF HD	
\mathcal{S}	0003	ProSieben	
	0004	SAT.1	
	0005	RTL Television	
	0006	ServusTV HD Deutschland	
$\mathbf{\nabla}$	0007	kabel eins	
	0008	arte HD	
	0009	WELT	
	0010	RTL2	\checkmark
😑 umbenennen 🧲	FAV	or Satellit	OK Ändern

> Wählen Sie über die **blaue** Funktionstaste eine Favoritenliste an, in der Sie Programme speichern möchten.

oritenlis	ten bearbeiten	
len bearb	FAV8	
	FAV1	
	FAV2	\sim
	FAV3	
	FAV4	

> Wählen Sie nun mit der Taste **OK** Programme aus, die in dieser Liste angezeigt werden sollen.

📮 Hauptmenü /	Progra	amme bearbeiten / Favoritenliste	en bearl	peiten	
		Favoritenlisten bearbeite	en		
	Nr.	Programmname		FAV1	
	0001	Das Erste HD	_	V	
0	0002	ZDF HD		V	-
	0003	ProSieben			
	0004	SAT.1			
	0005	RTL Television			
	0006	ServusTV HD Deutschland			
$\mathbf{\nabla}$	0007	kabel eins			
	8000	arte HD			
	0009	WELT			
	0010	RTL2			
🔵 umbenennen 🔵	FAV	OF	Satellit	OK Ändern	

> Drücken Sie die Taste **ZURÜCK** um die Einstellungen zu speichern.

8.3 Einschaltprogramm

Über die Funktion **Einschaltprogramm** können Sie ein Programm bestimmen, mit dem der Receiver beim Einschalten über die Standby Taste gestartet wird.

Wenn hier keine Einstellung vorgenommen wird, startet der Receiver aus dem Standby immer mit dem zuletzt angewählten Programm.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wechseln Sie zum Menüpunkt Programme bearbeiten und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie **Einschaltprogramm** an und bestätigen Sie mit **OK**.



- > Schalten Sie über die Zeile Einschaltprogramm die Funktion an.
- Wählen Sie in der Zeile Programm Modus starten, ob der Receiver mit einem Programm aus der TV Liste oder mit einem Programm aus der Radioliste starten soll.
- > Wählen Sie in der Zeile **Einschaltprogramm** das Programm aus, mit dem der Receiver einschalten soll.
- > Drücken Sie die Taste **ZURÜCK** um die Einstellungen zu speichern.

8.4 Alle Programme löschen

Sie können alle Programme löschen.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Einstellung werden alle Programme gelöscht! Um Programme wieder in das Gerät einzuspeichern, führen Sie bitte einen neuen Suchlauf durch oder setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Programme bearbeiten und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie Alle **Programm löschen** an und bestätigen Sie mit **OK**.

📮 Hauptmenü /	/ Programme bearbeiten	
ß	Programmverwaltung Favoritenlisten bearbeiten Einsch Alle Pr I Alle Programme werden gelöscht. Fortfahren? Ja Nein	
	🔤 Zurück zum TV 🛛 📉 auswählen	0K auswählen 🔁 Zurück

> Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja, oder verlassen Sie das Menü mit Nein.

9 Einstellungen

Im Untermenü **Einstellungen** können Sie unterschiedliche Einstellungen wie Systemuhrzeit, Antennenkonfiguration oder Audio- Video- Ausgangsignale sowie die Menüsprache einstellen

9.1 Datum/Zeit

In diesem Punkt können Sie die Uhrzeit und das Datum des Gerätes einstellen.



Das Gerät empfängt die aktuelle Uhrzeit und das Datum automatisch, sofern ein Antennensignal anliegt. Eine Änderung des Datums ist daher in der Regel nicht erforderlich. Die Uhrzeit muss in der Regel nur nach einer Zeitumstellung (Winter-Sommerzeit/ Sommer-Winterzeit) angepasst werden.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Einstellungen und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie Datum/Zeit an und bestätigen Sie mit OK.



9.1.1 Datum Zeit Modus

Entscheiden Sie in diesem Menüpunkt, ob die Uhrzeit und das Datum nach dem Einschalten des Gerätes automatisch oder von einem festgelegten Programm eingelesen werden sollen.

- > Durch Drücken der Taste **OK** öffnet sich ein Fenster.
- > Wählen Sie in diesem Fenster mit den Pfeiltasten auf/ab entweder den Eintrag Auto, wenn der Receiver die Uhrzeit vom Sendesignal einlesen soll oder Manuell, wenn Sie die Uhrzeit selber einstellen möchten.

9.1.2 GMT Zeitzone

Sofern unter dem Punkt **Datum Zeit Modus** die Einstellung auf **auto** gesetzt wurde, müssen Sie lediglich die Uhrzeit entsprechend Ihrer Ortszeit korrigieren.

- > Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie nun mit den Pfeiltasten auf/ab die Zeit aus, um die Sie die Ortszeit korrigieren möchten und bestätigen Sie mit OK. Für Deutschland beträgt diese Differenz GMT +1 Stunde.

9.1.3 Sommerzeit/Winterzeit

Schalten Sie in der Zeile **Sommerzeit** die Sommerzeit **an** oder **aus**, entsprechend der Zeit, die aktuell herrscht.

9.2 Individuelle Einstellungen

9.2.1 Spracheinstellungen

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Individuell und bestätigen Sie mit OK.

In den ersten 4 Punkten in diesem Untermenü können Sie die bevorzugte Audiosprache und die Untertitel Sprache festlegen. Wählen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die jeweils bevorzugte Sprache aus und drücken Sie die Taste **OK**.

- **i**
- Die Audiospur des Senders kann auch im normalen Betrieb mit der Taste **TON** angepasst werden.

9.2.2 Kindersicherung

Das Gerät bietet die Möglichkeit, Programme und Menüeinstellungen mit einer PIN-Abfrage zu versehen. Dies ist dann nützlich, wenn Sie z.B. Kinder vor ggf. nicht jugendfreien Inhalten schützen möchten. Die Programme, die mit einem Pin Code geschützt werden sollen, können wie in Kapitel 8.1 beschrieben, gesperrt werden. Beim Aufrufen des zuvor gesperrten Programms muss dann eine vierstellige Nummer eingegeben werden, um das Programm sehen zu können.

- > Drücken Sie die Taste Menü.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Individuell und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie **Kindersicherung** an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Geben Sie den 4 stelligen PIN Code über die Zehnertastatur der Fernbedienung ein. Der werkseitig eingestellte PIN CODE ist **0000**.

📮 Hauptmenü .	/ Einstellungen / Individuell		
ß	1. bevorzugte Untertitelsprache 2. bevorzugte Untertitelsprache 1. bevorzugte Sorache 2. bevor Kindersti	Deutsch Englisch Englisch Englisch 3 Std.	
	🛲 Zurück zum TV 🛛 📉 auswählen	OK auswählen	🚍 Zurück

Unter **Systemsperre** können Sie den Zugang zum Menüpunkt **Programm Bearbeitung** sperren. So kann z.B. das Löschen von Programmen oder eine Sortierung einzelner

Programme gesperrt werden.

Geben Sie unter dem Menüpunkt **Jugendschutz** den Jugendschutz Level an. Diese Zahlen geben das Alter an. Ist eine Sendung z.B. für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet, muss bei entsprechender Einstellung die PIN eingegeben werden, um die Sendung sehen zu können. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur in manchen Ländern zur Verfügung steht und abhängig der Daten des Sendebetreibers ist.

Werkseitig ist der PIN Code auf **0000** eingestellt. Sie können den PIN Code unter **PIN ändern** umstellen.

- > Wählen Sie die Zeile **PIN ändern** mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** an.
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Geben Sie nach Eingabe der alten PIN die neue PIN mit Hilfe der Zehnertastatur auf der Fernbedienung ein.
- > Wiederholen Sie die Eingabe.



Das Passwort wird automatisch gespeichert.

Schreiben Sie sich zur Sicherheit den neuen PIN Code auf und bewahren Sie diesen an einem sicheren Ort auf.

Sollte der PIN Code verloren gehen oder in Vergessenheit geraten, können die gesperrten Funktionen nicht mehr angewählt werden.

9.2.3 Auto-Standby

Das integrierte Netzteil des Gerätes entspricht einer Richtlinie der Europäischen Union zur umweltgerechten Gestaltung von Set-Top-Boxen.

Nach dieser Richtlinie schaltet sich das Gerät nach 3 Stunden automtisch aus dem laufenden Betrieb in Standby, wenn in diesem Zeitraum keine Bedienfunktionen wie Programmwahl, Laustärke etc. ausgeführt worden sind.



Im Auslieferungszustand ist diese Funktion aktiviert. Sie können die Funktion unter diesem Menüpunkt deaktivieren.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Individuell** an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie die Zeile **Auto-Standby** an.
- > Wählen Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** eine andere Zeit aus oder schalten Sie diese Funktion **aus**.

📮 Hauptmenü /	/ Einstellungen / Individuell		
ß	1. bevorzugte Untertitelsprache 2. bevorzugte Untertitelsprache 1. bevorzugte Sprache 2. bevorzugte Sprache Kindersicherung Auto-Standby	Englisch Englisch 2 std. 3 std. 1 std.	^
	🐜 Zurück zum TV 📉 auswählen	OK übernehmen	🚍 Zurück

> Drücken Sie zum Speichern die Taste **OK**.

9.2.4 Standby Uhr

Hier können Sie die Standby-Uhr, die im Display im Standby-Modus angezeigt wird, einoder ausschalten.

i)

Mit eingeschalteter Standby-Uhr erhöht sich auch der Stromverbrauch im Standby-Modus.

9.3 Audio-Video Einstellungen

In diesem Menü können Sie Ihren Receiver an Ihrem Fernseher anpassen, um so die beste Darstellung zu gewährleisten.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie Audio/Video an und bestätigen Sie mit OK.

9.3.1 AV-Ausgang

Hier können Sie den bevorzugten AV-Ausgang wählen, je nachdem ob Sie den Digital Receiver über den HDMI Anschluss mit dem Fernseher verbunden haben, oder über den SCART-Anschluss. Je nach gewählter Auflösung (siehe nächster Punkt 9.3.2), stehen hier auch verschiedene Bildformate zur Verfügung.

- > Wählen Sie **AV-Ausgang** und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie den AV-Ausgang mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und Drücken Sie die Taste OK.



Grundsätzlich wird das TV-Bild über HDMI und SCART immer parallel ausgegeben. Eine getrennte Konfiguration ist nicht möglich.

9.3.2 Auflösung

In dieser Einstellung können Sie die Auflösung entsprechend Ihres Fernsehers auswählen.

- > Wählen Sie Auflösung und drücken Sie OK.
- > Ändern Sie die Auflösung mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und Drücken Sie die Taste OK.

📮 Hauptmenü /	/ Einstellungen / Audio/Video		
ß	AV-Ausgang Auflösung HDMI Audio SPDIF	1080p_50 Auto Erkennung 480p60 480i_30 576p_50	Ĵ
	🛲 Zurück zum TV 📉 auswählen	0K ändern	🚍 Zurück

- (*i*) Um die Auflösung an Ihren Fernseher optimal anzupassen, wählen Sie das Format entsprechend Ihres Fernsehers aus. Bitte beachten Sie auch die Hinweise und technischen Daten des Herstellers Ihres Fernsehers.
- Haben Sie eine der Auflösungen 480p/i oder 576p/i gewählt, können Sie unter AV-Ausgang nun das Bildformat anpassen. Zur Verfügung stehen hier die Optionen: Full Screen, 4:3 LB, 4:3 PS, und 16:9. Diese Einstellung ist insbesondere bei der Bildübertragung über den SCART-Anschluss nützlich, um das vom Receiver gesendet analoge Bild Ihrem TV-Gerät anzupassen.

9.3.3 HDMI-Audio

Hier können Sie das bevorzugte HDMI-Audioformat voreinstellen.

- > Wählen Sie **HDMI Audio** und drücken Sie **OK**.
- Ändern Sie das Audioformat mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab und Drücken Sie die Taste OK.

9.3.4 SPDIF

Wenn Sie einen Dolby Surround Verstärker über den digitalen optischen Ausgang am Receiver angschlossen haben, können Sie hier Einstellungen vornehmen.

- > Wählen Sie Audio/Video an und bestätigen Sie mit OK.
- Wählen Sie SPDIF an und ändern Sie das Format mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ ab.
- > Drücken Sie zum Speichern die Taste **OK**.

9.4 Antenneneinstellungen

Mit Hilfe der Antenneneinstellung können Sie den Satellitenreceiver an die angeschlossene Satellitenantenne anpassen.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie über die Pfeiltasten auf/ab die Option "Antenneneinstellungen" und bestätigen Sie mit OK. Die Antenneneinstellungen werden geöffnet.

📮 Hauptmenü	/ Einstellungen / Anten	ineneinstellung	gen	
ß	Satellit LNB-Typ LNB Frequenz Transponder 22KHz LNB-Spannung Tone Burst Modus DISEqC Modus DISEqC 1.0	ASTRA Ku Band 9750/10600 11494/22000 Auto an Tone Burst A DiSEqC 1.0 A	19.2E //H	
	🔵 suchen 🛛 👦 Drehwink	elsetzen INFO M	lotor einstellen	OK Ändern

i

Der Receiver ist werkseitig bereits mit den Parametern der gängigsten Satelitenanlagen und Satellitenpositionen voreingestellt. Eine Veränderung der Einstellungen sollte daher nur dann durchgeführt werden, wenn Sie Satellitenpositionen empfangen möchten, die noch nicht im Gerät voreingestellt sind. Bitte befragen Sie dazu auch Ihren Fachhändler oder Installationsbetrieb.

Vorgehensweise:

In der Antennenkonfiguration können mehrere Parameter für den Empfang eingestellt werden.

Dazu werden folgende Daten benötigt:

Satellit	Satellitenposition gemäß der Ausrichtung der Satellitenantenne
LNB Typ	LNB Typ der vorher eingestellten Satellitenposition
LNB Frequenz	LNB ZF- Frequenz für das Lowband
	LNB ZF- Frequenz für das Highband
Transponder	Transponderfrequenz auf dem ein Suchlauf durchgeführt werden kann.
22KHz	22KHz Signal
LNB Spannung	Einstellung der LNB Speisespannung
Tone Burst Modus	Schalten Sie hier entsprechend Ihrer Sat-Anlage den Ton Burst Modus ein oder aus.
DiSEqC	DiSEqC Positionseinstellung
IF Frequenz	Nur bei LNB Typ Unicable 1 oder 2 (SAT-CR EN50494 und EN50607). Einstellung der IF Frequenz und des Index (Userband) gemäß der verwendetet SAT-CR Anlage.
Sat Position	Nur bei LNB Typ Unicable 1 oder 2 (SAT-CR). Einstellung der SAT-Postion gemäß der Verwendeten SAT-CR Anlage.

Zur Kontrolle gibt eine Anzeige im unteren Menübereich Aufschluss über die Qualität und die Stärke des empfangenen Signals.

9.4.1 Satellit

Stellen Sie in diesem Punkt die Satellitenpositionen ein, die Sie mit Ihrer Satanlage empfangen können.

- > Wählen Sie den Punkt Satellit mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab.
- Drücken Sie die Taste OK. Es öffnet sich eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Satelliten, die Sie dann über die Pfeiltasten auf/ab auswählen können.
- > Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



9.4.2 LNB Typ

In diesem Punkt können Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** den LNB Typ auswählen mit dem die Satellitenposition zu empfangen ist.

9.4.3 LNB Frequenz

Stellen Sie hier mit Hilfe Zehnertastatur die für das LNB spezifischen ZF- Frequenzen im High- und Low Band ein.

9.4.4 Transponder

Wählen Sie hier den Transponder aus, auf dem der Receiver ein Signal vom ausgewählten Satelliten empfangen soll.

9.4.5 22 KHz

Mit der 22 KHz-Schaltung werden bei Satellitenanlagen Steuerungsbefehle wie z.B. Low- und High Band Umschaltung realisiert. Schalten Sie mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** das 22 KHz-Signal **an**, **aus** oder schalten Sie die Einstellung auf **Auto** (je nach eingestelltem LNB-Typ).

9.4.6 LNB Spannung

Stellen Sie hier mit Hilfe der **Pfeiltasten auf/ab** die Speisespannung für das verwendete LNB ein.

9.4.7 Tone Burst Modus

Schalten Sie hier den Tone Burst entsprechend der angeschlossenen Satellitenanlage. Diese Einstellung ist abhängig von der Satellitenempfangsanlage und den dazugehörigen Baugruppen.

9.4.8 DiSEqC

In diesen Feldern stellen Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** die Satellitenposition ein, die über DiSEqC angesteuert wird. Diese Einstellung ist abhängig von der Satellitenempfangsanlage und den dazugehörigen Baugruppen.

9.4.9 Sat-CR Konfiguration

Um die SCR-Konfiguration zu aktivieren, muss zunächst unter **LNB-Typ** das Unicable 1 (EN50494) oder Unicable 2 (EN50607) LNB gewählt werden. Am Ende der Liste erscheinen nun die Optionen **IF Frequenz** und **Sat Position**. Wählen Sie zunächt **IF Frequenz** und drücken Sie die Taste **OK**. Hier können Sie nun das Userband (IF Index) und die zugehörige Frequenz (IF Frequenz) eingeben. Drücken Sie zum Übernehmen die Taste **OK**. Unter **Sat Position** kann die entsprechend Ihrer Sat-Anlage genutze Sat-Position gewählt werden.

9.4.10 Transponderliste und Transpondersuchlauf

Sie können gezielt nach einem bestimmten Programm suchen, dessen Sendeparameter bekannt sind. Außerdem können Transponder neu hinzugefügt werden.

Wechseln Sie zum Feld Transponder und drücken Sie die OK Taste, um die Transponderliste zu öffnen.



- > Wählen Sie einen Transponder aus, auf dem Sie einen Suchlauf durchführen möchten.
- > Drücken Sie die **blaue** Funktionstaste um den Suchlauf zu starten.
- > Ist die Zeile Netzwerksuche auf an gesetzt, sucht das Gerät auf allen Frequenzen die vom Satellitenbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie nur auf dem angewählten Transponder suchen möchten.
- > Entscheiden Sie im Fenster **Sendertyp**, ob Sie **alle Sender** neu suchen möchten, oder ob Sie gezielt nur **frei empfangbare Sender** suchen möchten. Es empfiehlt sich, bei diesem Receiver nach nur frei empfangbaren Sendern zu suchen.
- > Wechseln Sie in die Zeile **Suche starten** und bestätigen Sie mit **OK**.
- (i) Der Suchlauf kann jederzeit durch Drücken der Taste ZURÜCK abgebrochen werden.



(i)

Wenn Sie die bereits gefundenen Sender speichern möchten, bestätigen Sie nach beendetem Suchlauf oder nach Abbruch die Abfrage mit **Ja** oder **Nein**.

Die gefundenen Programme werden am Ende der Programmliste hinzugefügt.

9.5 Software Update

Zur Verbesserung der Funktionen des Gerätes kann eine Aktualisierung der Betriebssoftware nötig sein.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Software des Gerätes zu aktualisieren. Des Weiteren kann die Datenbank (Programmliste und Einstellungen) in diesem Menü gesichert und wieder hergestellt werden.

9.5.1 Software über USB

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren, die, sofern erforderlich, im Downloadbereich Ihres Receivers auf der der TechniSat Webseite <u>www.technisat.de</u> zum Download bereit steht. Die auf der Internetseite zur Verfügung gestellte Software muss entpackt werden. Die entpackte Datei spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und <u>ver</u>binden dieses via USB mit dem Receiver.



- > Drücken Sie die Taste Menü.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate** an und bestätigen Sie mit **OK**.



> Wählen Sie Softwareupdate über USB an und bestätigen Sie mit OK.

> Wählen Sie die Software Datei aus und bestätigen Sie erneut mit **OK**.

Das Update wird automatisch gestartet. Nach Abschluss des Update-Vorgangs wird der Receiver automatisch neu gestartet. Um das Update zu aktivieren, rufen Sie nach der Softwareaktualisierung die Werkseinstellungen auf. Lesen Sie dazu auch Kapitel 9.6.

ACHTUNG!

Bitte trennen Sie während des Ladevorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver und trennen Sie den Receiver nicht vom Stromnetz.

9.5.2 Softwareupdate über Satellit

Der Receiver kann eine neue Software über Satellit laden, sofern diese zur Verfügung steht. Um die Software laden zu können, müssen der Satellit und die Frequenz angegeben werden.

> Wählen Sie **Softwareupdate über Satellt** an und bestätigen Sie mit **OK**.

Folgende Parameter sind voreingestellt und müssen in der Regel nicht geändert werden:

Satellit	Astra
Frequenz	12604
Symbolrate	22000
Polarisation	Horizontal
Download PID	1302
Automatische Aktualisierung	an

i

Die angegebenen Parameter sind auf dem Stand der Erstellung dieser Anleitung und können ggf. von den aktuellen Parametern abweichen. Bitte wenden Sie sich bezüglich dieser Parameter auch an Ihren Fachhändler.



> Um das Update über Satellit zu starten, wechseln Sie in die Zeile Softwareupdate über Satellit und bestätigen Sie mit OK.

ACHTUNG!

Bitte trennen Sie während des Ladevorgangs unter keinen Umständen den Receiver vom Stromnetz.

9.5.3 Datenbank sichern/wiederherstellen

Stecken Sie ein leeres USB-Speichermedium in die USB-Buchse auf der Rückseite.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate** an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate über USB** an und bestätigen Sie mit **OK**. Wählen Sie das USB-Speihermedium aus, um das Hauptverzeichnis anzuzeigen.

> Drücken Sie die **blaue** Funktionstaste **Datenbanksicherung**. Auf dem USB-Speichermedium werden nun 4 Dateien gesichert, welche auch direkt wieder ausgewählt werden können, um Sie wiederherzustellen:

userdb__XXXX.bin -> Beinhaltet die aktuelle Satelliten-Programmliste.

dbsystemset__XXXX.bin -> Beinhaltet alle aktuellen Einstellungen.

systemset__XXXX.bin -> Beinhaltet die aktuelle Satelliten-Programmlisteund alle Einstellungen.

userdb-as-ddb_format__XXXX.bin -> Über diese Funktion wird die Werksprogrammliste durch die aktuell erstellte Programmliste ersetzt.

Wählen Sie eine der Dateien und drücken Sie die Taste **OK**, um sie wiederherzustellen. Der Receiver startet anschließend neu.

9.6 Werkseinstellungen

Sie können alle Einstellungen, die Sie an dem Receiver vorgenommen haben, mit der Werkseinstellung in den ursprünglichen Zustand zurücksetzen. Dies ist dann nützlich wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, die anschließend zu einer nicht optimalen Funktion des Gerätes führen sollten.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie Werkseinstellungen an und bestätigen Sie mit OK.
- > Anschließend müssen Sie den 4 stelligen PIN Code über die Zehnertastatur Ihrer Fernbedienung eingeben. Der werkseitige PIN ist 0000.

🗖 Hauptmenü /	/ Einstellungen		
ß	Datum / Zeit Individuell Audio/Video Antenne Software !!		-
	🛲 Zurück zum TV 🛛 📉 auswählen	0K übernehmen	🚍 Zurück

> Das Gerät wird in die Werkseinstellung gesetzt.

9.7 Version

Um die aktuelle Software-Version des Receivers zu überprüfen, können die Informationen über diesen Menüpunkt abgerufen werden.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.

- > Wählen Sie **Version** an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Sie erhalten Informationen zum Software- und Hardwarestand des Gerätes.

🗖 Hauptmenü /	Einstellungen / Versi	on	
ß	Model Hardware-Version S/W Version DB Version Build-Date		
	OTP Status	ок	
	MENU Zurück zum TV		😂 Zurück

10 Multimedia

Ihr Receiver ist mit einer USB 2.0. Schnittstellen ausgestattet, über die USB Massenspeichergeräte wie beispielsweise ein USB Stick oder eine externe Festplatte angeschlossen werden können (Gerätevoraussetzungen: Dateiformat FAT 32, Geschwindigkeit bei externen Festplatten: 5400 U/min).

i

Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB Massenspeichergerätes!!

i

Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Über die USB Funktion können Sie mit Hilfe Ihres Receivers Musik, Bilder oder Filme vom angeschlossenen USB-Speichermedium wiedergeben.

Außerdem können Sie Ihre eigens erstellte Programmliste auf einen USB Datenträger sichern. So haben Sie die Möglichkeit, diese Programmliste z.B. nach einem Werksreset wieder auf den Receiver aufzuspielen.

Über die USB Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, die Betriebssoftware Ihres Receivers zu aktualisieren, die ggf. auf <u>www.technisat.de</u> zum Download bereit steht. Diese spielen Sie dann auf ein entsprechendes Speichermedium und verbinden dieses via USB mit dem Receiver.

10.1 Film

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Multimedia und bestätigen Sie mit OK.

- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Film".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die Taste **OK**.

🗖 Hauptmenü / N	lultimedia / Film		
	/udska1/PVRRECORD		
	 ARD-Mittagsmagazin_2709181353 pvr Das Erste HD_2709181400 pvr Tagesschau_2809181302 pvr 		
003/004			
2 I M K			¥
	🛰 anwählen	OK auswählen	🔁 Zurück

10.1.1 Wiedergabesteuerung

Die Filmwiedergabe können Sie mit den Tasten **Wiedergabe/Pause**, **Stopp**, **Vorspulen** und **Rückspulen** steuern.



Stopp



Rückspulen

10.2 Foto

- > Drücken Sie die Taste Menü.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Multimedia und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Foto".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die Taste **OK**.

10.3 Musik

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Multimedia und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Musik".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Anschließend wählen Sie den Pfad für die Datei, die Sie abspielen möchten, und drücken die Taste **OK**.

10.4 Aufnahmeverwaltung

In der Aufnahmeverwaltung können Sie die getätigten DVR-Aufnahmen **löschen**, **umbenennen** oder **alles löschen**.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Multimedia und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt "Aufnahmeverwaltung".
- > Bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie mit einer der **Funktionstasten** eine Funktion:
 - Rot Löschen
 - Grün Umbenennen
 - Blau Alles löschen

10.5 Dateimanager

In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, das angeschlossene USB-Speichermedium zu formatieren. Hler können Sie Daten von einem angeschlossenen USB Datenträger auf einen anderen angeschlossenen USB Datenträger kopieren.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Multimedia und bestätigen Sie mit OK.
- > Wählen Sie **Dateimanager** an, und bestätigen Sie mit **OK**.

🗖 Hauptn	nenü / Mult	imedia / Dat	eimanager		
	,	/udska1			
001/001					_
8 a a 8					
e kopieren	Fat32	NTFS	Gerätinformation	OK Ändern	🔁 Zurück

- > Es öffnet sich ein entsprechendes Fenster, in welchem Sie über die **Pfeiltasten** die gewünschte Partition auswählen können.
- > Zusätzlich können Sie bestimmen, ob der Datenträger in NTFS oder FAT 32 formatiert werden soll.
- > Wählen Sie dazu die entsprechende Funktion über die farbigen Funktionstasten an.
- > Bestätigen Sie die Angaben mit **OK**.

Alle auf dem Datenträger vorhandenen Dateien werden bei der Formatierung gelöscht!

(i)

- (*i*) Es erscheint eine Abfrage, ob Sie den Datenträger wirklich formatieren möchten.
- > Zum Formatieren wählen Sie mit den **Pfeiltasten links/rechts** > **OK**. Möchten Sie den Datenträger nicht formatieren, so drücken Sie die Taste **ZURÜCK**.

11 Timer

Mit dem Receiver können Sie, ähnlich wie bei einem Video- oder DVD Recorder Aufnahmen programmieren, um Sendungen aufzuzeichnen, wenn Sie z.B. nicht zu Hause sind.

Dazu stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung.

Sie können eine Aufnahme direkt aus der Elektronischen Programmzeitschrift EPG programmieren. Lesen Sie hierzu auch Kapitel 13.3.1. Dies ist der schnellere Weg, die Aufnahme zu programmieren.

Sie können einen Timer auch manuell einstellen um damit eine Aufnahme auf den angeschlossenen USB Datenträger oder auf einen über Scart angeschlossenen Video/ DVD Recorder zu aktivieren.

- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt Timer und bestätigen Sie mit OK.

📮 Hauptmen	ü / Timer Typs	
		06/12/2018 15:51:38
	Nr. Programmname	Datum Zeit Modus Typ
	01	//: einmalig Senderw
	02	//; einmalig Senderw
	03	// einmalig Senderw
	04	//; einmalig Senderw
	05	//: einmalig Senderw
	06	//: einmalig Senderw
	07	//: einmalig Senderw
	08	//: einmalig Senderw
	09	//: einmalig Senderw
	10	//; einmalig Senderw
alles löschen 🌔	löschen <mark>o</mark> ändern	Menu Zurück zum TV

- > Sie erhalten eine Übersicht über Timerereignisse.
- > Wählen Sie einen Timer aus, den Sie einstellen möchten und drücken Sie die **gelbe** Funktionstaste.
- Es öffnet sich ein neues Timer Fenster mit folgenden Einstellungen, die Sie mit Hilfe der Pfeiltasten links/rechts/auf/ab anwählen/abändern können.

📮 Hauptmen	ü / Timer Typs / Timer	bearbeiten	
	Datum	2018/12/06	
	Programmname	D 0006 ServusTV HD De	
	Startzeit	15:53	
	Modus	einmalig	
	Тур	Senderwechsel	
	🔵 speichern 🛛 🚾 auswä	hlen OK Änd	lern

DatumGeben Sie hier das Datum ein, zu dem die Aufnahme starten
soll.

- Programmname Stellen Sie hier das Programm ein, welches Sie aufzeichnen möchten. Drücken Sie dazu in der Zeile Programmname die Taste OK und wählen Sie das aufzuzeichnende Programm in dem neu geöffneten Fenster an. Bestätigen Sie mit OK.
- Startzeit Markieren Sie die Zeile Startzeit, drücken Sie OK und geben Sie hier die Zeit mit Hilfe der Zifferntasten auf der Fernbedienung ein, zu der der Timer aktiviert werden soll.
- **Endzeit** Die Endzeit wir nach einstellen der Dauer automatisch gesetzt.
- DauerGeben Sie hier die Dauer der Aufnahme (nur bei Timer-Typ Rekorder)
mit Hilfe der Zifferntasten ein.
- ModusIn diesem Punkt können Sie einstellen, ob der eingeschaltete Timer
einmalig, täglich oder immer an einem bestimmten Tag ausgeführt
werden soll.
- TypBei der Einstellung Abschalten wird der Receiver beim Erreichen der
eingestellten Zeit ausgeschaltet.
In der Einstellung Senderwechsel, führt der Receiver zum
angegebenen Zeitpunkt einen Wechsel auf das eingestellte Programm
durch.
In der Einstellung Rekorder führt der Receiver zum angegebenen
Zeitpunkt eine Aufnahme auf einen angeschlossenen USB Datenträger
durch.
- Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, verlassen Sie das Timermenü durch Drücken der blauen Funktionstaste speichern. Die Eingaben werden gespeichert, der Timer wird aktiviert.

12 Bedienung

Haben Sie das Gerät über den Netzstecker angeschlossen und mit dem LNB sowie dem Fernsehgerät verbunden, leuchtet an der Front des Gerätes die rote Power LED. Das Gerät ist im Standby-Modus.

12.1 Ein- und Ausschalten

> Drücken Sie die Taste Ein/Standby auf der Fernbedienung. Nach ca. 10 Sekunden

ist der Receiver hochgefahren und startet mit dem zuletzt eingestellten Programm.

- > Durch nochmaliges Drücken dieser Taste schalten Sie das Gerät wieder aus.
- (*i*) Ja nach Einstellung wird im Standby-Modus auch die Uhrzeit im Display angezeigt (siehe Kapitel 9.2.4).

12.2 Programmwahl

12.2.1 Mit Hilfe der Programm auf/ab-Tasten

Schalten Sie die Programme mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab oder P+/- auf der Fernbedienung jeweils um einen Programmplatz auf oder ab.

12.2.2 Mit Hilfe der Zifferntasten

> Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Programmnummer ein.

Zum Beispiel:

1			für Programmplatz 1
1,	dann 4		für Programmplatz 14
2,	dann 3,	dann 4	für Programmplatz 234

Bei der Eingabe von mehrstelligen Programmnummern haben Sie jeweils nach dem Drücken einer Taste ca. 2 Sekunden Zeit, um die Eingabe zu vervollständigen. Wollen Sie nur eine einstellige beziehungsweise zweistellige Zahl eingeben, so können Sie den Umschaltvorgang durch Drücken der Taste **OK** nach Eingabe der letzten Ziffer beschleunigen.

12.2.3 Programmwahl über Programmliste

Um das Auffinden der einzelnen Programme zu erleichtern, verfügt Ihr Gerät über eine Programmlistenübersicht.

> Drücken Sie im laufenden Programm die Taste **OK**.

Es erscheint die Liste der Programme.



Sie können nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab in 1er Schritten und der Tasten Seite auf/ab in 10er Schritten das gewünschte Programm auswählen und mit OK bestätigen. Die Programmliste verschwindet wieder durch erneutes Drücken der OK Taste oder der Taste ZURÜCK. Das Gerät kann nur dann die Programme anzeigen, wenn die Satellitenanlage für den Empfang der jeweiligen Satellitenpositionen ausgelegt ist. Die Standard Satellitenposition für den Empfang der meisten deutschsprachigen Programme ist die Position Astra 19,2 Grad Ost. Wenn Sie auch andere Satellitenpositionen mit Ihrer Empfangsanlage empfangen können, muss dazu, wie unter Kapitel 7.2. beschrieben, ein Suchlauf durchgeführt werden.

12.2.4 Weitere Funktionen der Programmliste

- > Drücken Sie im laufenden Programm die Taste **OK**, um die Programmliste aufzurufen.
- > Drücken Sie in der Programmlisten-Ansicht die **rote** Funktionstaste **Satellit**. Nun können Sie sich die Programme nach Satellit sortiert anzeigen lassen.
- > Mit der **grünen** Funktionstaste **FAV** können Sie ihre selbst erstellten Favoritenlisten (siehe Kapitel 8.2) aufrufen (siehe Kapitel 12.2.5)
- > Durch Drücken der **gelben** Funktionstaste **Suche** können Sie über ein virtuelles Keyboard gezielt nach einem bestimmten Programm suchen.
- Durch Betätigen der blauen Funktionstaste Programmliste können Sie die Programme nach Art des Verschlüsselungssystems ordnen.
- > Durch Drücken der Taste ZURÜCK oder Auswahl eines Programms verlassen Sie die Programmliste und kehren zum TV- bzw. Radiomodus zurück.

12.2.5 Programm in einer Favoritenliste aufrufen

Erstellen Sie zunächst eine Favoritenliste wie im Kapitel 8.2 beschrieben. Um Die erstellte Favoritenliste aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

> Drücken Sie im laufenden Programm die Taste **OK**, um die Programmliste aufzurufen.



- > Drücken Sie die grüne Funktionstaste.
- > Wählen Sie eine **Favoritenliste** an, aus der Sie die Programme sehen möchten.

FAV8	\sim
FAV1	28
FAV2	
FAV3	
FAV4	\sim

> Bestätigen Sie mit **OK**.



Nun wird die von Ihnen erstellte Favoritenliste angezeigt.

12.3 Infobox

Nach jedem Programmwechsel erscheint kurzzeitig eine Infobox mit den Programmeigenschaften wie Programmplatz, Programmname, Titel der Sendung. Zusätzlich werden weitere Programmeigenschaften angezeigt, wie zum Beispiel Videotext, sowie eine Anzeige ob EPG-Daten verfügbar sind.

- > Die Infobox können Sie ebenfalls durch Drücken der Tast **INFO** aufrufen.
- > Durch Betätigen der Taste **ZURÜCK** wird die Infobox wieder ausgeblendet.



12.3.1 Weitere Programminformationen

> Wenn Sie die Taste **INFO** zweimal drücken, erhalten Sie Zusatzinformationen zur laufenden Sendung:



- > Um längere Informationstexte zu lesen, navigieren Sie im Textfenster durch die **Pfeiltasten auf/ab**.
- > Durch Drücken der Taste **ZURÜCK** kehren Sie in den Normalbetrieb zurück.

12.4 Lautstärkeregelung

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke Ihres Receivers zu regeln. Dies erleichtert den Umgang mit dem Receiver, da Sie somit alle wichtigen Funktionen auf einer Fernbedienung haben und selten auf die Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes zurückgreifen müssen. Nach dem Einschalten des Receivers wird der Ton mit der zuletzt eingestellten Lautstärke wiedergegeben.

- Regeln Sie die Lautstärke Ihres Receivers mit Hilfe der Lautstärketasten +/-. Alternativ: Mit Hilfe der Pfeiltasten rechts/links.
- > Durch Drücken der Taste **Ton ein/aus** (Mute) wird der Ton aus- bzw. durch erneutes Drücken dieser Taste wieder eingeschaltet.

12.5 TV/Radioumschaltung

Die Vorprogrammierte Senderliste enthält neben den Fernsehprogrammen auch Radioprogramme.

> Drücken Sie die Taste **NAV** auf der Fernbedienung, wählen Sie Radio an und bestätigen mit **OK**.





Der Receiver schaltet nun auf das zuletzt gehörte Radioprogramm um.

> Programme können im Radiomodus genau wie im TV Betrieb angewählt werden.

Um zurück zu den Fernsehprogrammen zu gelangen, drücken Sie die Taste **NAV**, wechseln Sie zum Punkt **TV** und bestätigen Sie mit **OK**.





Auf diese Weise gelangen Sie auch direkt in den Multimediabereich **Film**, **Foto Musik** und **DVR**. Näheres hierzu im Kapitel 10.

12.6 Dolby Digital (AC3 - Betrieb)

Der Receiver kann Digital Ton empfangen. Wird eine Sendung mit Digital Sound (AC3) ausgestrahlt, kann dieser Ton aktiviert werden.

Möchten Sie die Sendung im Digital-Format (AC3) wiedergeben, dann stellen Sie Ihren Receiver wie folgt auf AC3-Betrieb um:

> Drücken Sie die **Audio** Taste. Die Bildschirmeinblendung Audio erscheint.



- Wenn die Sendung in AC 3 gesendet wird, können Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten auf/ab den AC3 Modus anwählen und mit OK bestätigen. Nun können Sie die Sendung in Digital-Sound hören.
- (i) Bitte beachten Sie, dass bei der AC 3 Einstellung der analoge Ton über die Scart Buchse oder den analogen Audio Ausgang abgeschaltet ist bzw. leiser werden kann.

12.7 Rückkehr zum zuletzt eingestellten Programm

- > Drücken Sie die Taste **OPT**.
- > Wählen Sie das Feld **zuletzt gesehen** an und bestätigen Sie mit **OK**.



> Drücken Sie die Taste **OK**. Sie erhalten eine Übersicht der zuletzt gewählten Programme.



> Wählen Sie das gewünschte Programm aus und bestätigen Sie mit **OK**.

12.8 Videotext

Sofern gesendet, können Sie den integrierten Videotext-Decoder nutzen, um sich die Videotext-Informationen der einzelnen Programme anzeigen zu lassen.

- > Schalten Sie das Programm ein, von dem Sie sich Videotext-Informationen ansehen möchten.
- > Durch Drücken der Taste **TXT** schalten Sie den Videotext ein.



 Geben Sie mit Hilfe der Zifferntasten die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt.
 Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät diese Seite.

Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat und auf Ihrem Fernsehbildschirm anzeigt. Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.

> Benutzen Sie die **Pfeiltasten auf/ab** um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern.

Durch erneutes Drücken der Taste **TXT** gelangen Sie wieder in den Normalbetrieb zurück.

(i)

12.9 Untertitel

Einige Programmanbieter senden bei diversen Sendungen Untertitel aus. Um die Funktion der Untertitel-Einblendung einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

- > Drücken Sie die Taste **OPT**. Wechseln Sie mit den **Pfeiltasten auf/ab** in das Feld "**Untertitel**" und drücken Sie **OK**.
- > In der unteren Zeile können Sie die Sprache mit den **Pfeiltasten auf/ab** auswählen.



Es stehen nur Sprachen zur Verfügung, die vom Sender ausgestrahlt werden. Beachten Sie, dass diese Funktion nur vorhanden ist, wenn tatsächlich Untertitel gesendet werden und achten Sie darauf, dass diese Einstellung nach einem Programmumschalt-vorgang nicht erhalten bleibt.

13 DVR-Aufnahmen

Mit dem Receiver ist es möglich, Sendungen aufzuzeichnen. Sie benötigen dazu ein USB Speichermedium, z.B. eine USB Festplatte oder einen USB Stick, der in den USB Anschluss an der Rückseite des Receivers eingesteckt wird. Die Aufnahmen können anschließend wiedergegeben werden.

 (\mathbf{i})

Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme nicht direkt nach dem Anschluss der Festplatte oder des USB Sticks starten kann, da sich das Gerät erst an dem Receiver initialisieren muss. Dieser Anmeldevorgang kann ca. 20 Sekunden dauern.

i

(**i**)

(**i**)

Je nach Gerätetyp muss das externe USB Massenspeichergerät zusätzlich über ein separates Netzteil mit Strom versorgt werden. Lesen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung des zu verwendenden USB-Massenspeichergerätes!!

Bei USB Speichermedien, insbesondere bei USB Sticks gibt es zum Teil erhebliche Unterschiede bezüglich der Lese- bzw. Schreibgeschwindigkeit. Dies ist abhängig von der Qualität des USB Gerätes. Verwenden Sie bitte nur USB Sticks von Markenherstellern mit entsprechend hoher Geschwindigkeit und genügend freiem Speicherplatz um Aufnahme- und Wiedergabefehler zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, dass der Datenträger im Datenformat FAT 32 formatiert ist.

13.1 Direkte Aufnahme

Sie können eine Sendung direkt im laufenden Betrieb aufzeichnen.

> Drücken Sie während einer laufenden Sendung die Taste **Aufnahme**.



Ein Aufnahme- Kontrollfenster wird eingeblendet. Sie sehen hier, welches Programm aufgenommen wird. Außerdem zeigt Ihnen das Gerät den, noch auf dem USB Datenträger vorhandenen, freien Speicherplatz an. Sie können durch Drücken der Taste EXIT das Fenster schließen.

Es kann ca. 5 sec. dauern, bis der Vorgang startet.

> Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste Stop und wählen Sie mit der Taste OK die laufende Aufnahme.



> Bestätigen Sie die Abfrage zum Speichern der Aufnahme mit Ja oder Nein und drücken Sie OK.

i

13.2 Timeshift

Der Receiver verfügt im USB-Aufnahmemodus über eine sogenannte Timeshift-Funktion. Bei dieser Funktion wird die Möglichkeit ausgenutzt, dass Wiedergabe und Aufnahme gleichzeitig erfolgen können. Dadurch ist zeitversetztes Fernsehen möglich (Timeshift). Dies ist dann nützlich, wenn Sie ein laufendes Programm anhalten möchten um es zu einem späteren Zeitpunkt an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen.

Beispiel: Überspringen von Werbeblöcken

Sie möchten eine Sendung ohne Werbeunterbrechungen sehen? Mit dem DVR-Rekorder können Sie die aufgenommenen Werbeblöcke ganz einfach überspringen.



Beispiel: Zeitversetzte Wiedergabe

Sie haben den Start des Formel 1-Rennens verpasst? Kein Problem!

Der DVR-Rekorder zeigt Ihnen das Rennen zum zeitversetzten Termin, während er noch weiter aufzeichnet.



13.2.1 Timeshift starten

(i) Es kann ca. 5 sec. dauern, bis die Aufnahme startet. Voraussetzung ist ein USB Datenträger am USB Anschluss!

> Drücken Sie im laufenden Programm die Taste **Wiedergabe/Pause**. Das Programm wird angehalten.



- > Um die Sendung an der angehaltenen Stelle weiter zu schauen, drücken Sie erneut die Taste VII Wiedergabe/Pause.
- > Sie können nun die Sendung ab der Stelle fortsetzen, an der Sie den Timeshift gestartet haben. Die Sendung wird dabei im Hintergrund weiter aufgezeichnet.
- (*i*) Sie können, während der Timeshift aktiv ist, innerhalb der Timeshift-Zeit die Aufnahme vor- oder zurückspulen.
- > Um die Timeshift-Funktion zu verlassen, drücken Sie die **Stop** Taste.



> Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja oder Nein und drücken Sie OK.

13.3 Elektronische Programminfo EPG

Mit Hilfe der EPG-Funktion (Electronic Programme Guide) ist es möglich, Programmangebote und Inhalte diverser Programme auf dem Fernsehbildschirm darzustellen. Somit können Sie sich sehr schnell einen Überblick über die Sendungen und deren Inhalte verschaffen.

- > Drücken Sie die Taste EPG auf der Fernbedienung im laufenden Programm des Receivers.
- > Es erscheint nun die elektronische Programmzeitschrift auf dem Bildschirm.

EPG / jetzt / danach Fr 07.12.2018 10:27:4					8 10:27:48		
1 Das Erste HD 10:30-11:15 Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume							
07.12.2018		Jetzt			Danach		
Das Erste HD	Tagesscha	u		Wer we	eiß denn sov	was?	
ZDF HD	Volle Kann	e – Service tä	iglich	h Notruf Hafenkante			
ProSieben	Mike & Mo	Mike & Molly			How I Met Your Mother		
SAT.1	Alles oder Nichts Klinik am Südring - Die Fa			Die Fa			
RTL Television	keine Prog	ramminfo ver	fū	keine F	Programminf	overfü	
ServusTV HD Deut	Grüne Zuk	unft – Helden		Naturs	chützer im E	insatz	
kabel eins 🗸	Navy CIS			Withou	t a Trace – S	Spurlos	
Mo Di	Mi	Mi Do F		r	Sa	So	
Timer Progr	amm 🔷 jetzt / danad			h		INFO Info	

- > Weiterhin werden der Programmname und der Titel der laufenden Sendung angezeigt. Es kann bei einem Programmwechsel einige Sekunden dauern bis die EPG-Informationen des eingestellten Senders angezeigt werden.
- > Markieren Sie mit den **Pfeiltasten** die Sendung, von der Sie mehr Informationen sehen möchten. Um die Details zu lesen, drücken Sie die Taste **INFO**. Es öffnet sich nun ein Fenster mit Informationen zur jeweiligen Sendung.

EPG / erweitert 1 Das Erste HD 11:15-12:00 Wer weiß denn sow	Fr as?	07.12.2018 11:55:37
mit Kai Pflaume Die beiden Rätselmeister Bernha den unglaublichen, amüsanten ur Kai Pflaume. Sie spielen im Tean Studiogast, denn es gilt, richtige Fragen aus Wissenschaft, Tierwe	rd Hoëcker und Elton s Id überraschenden Frag n mit jeweils einem pro Antworten auf skurrile It und dem täglichen L	∧ tellen sich erneut gen von Moderator minenten und knifflige eben zu finden. ∽
Sprache : Deutsch	Canada Mauja/Daar	
Jugenaschutz . 0	Verlassen	

- Sie können die EPG-Daten der einzelnen Programme für die nächsten 7 Tage einsehen. Um das Datum zu ändern, von dem Sie Programminformationen lesen möchten, wählen Sie mit Hilfe **blauen** Funktionstaste den nächsten Tag, oder mit der **gelben** Funktionstaste den vorherigen Tag an.
- > Um zum normalen TV-Betrieb zurückzukehren, drücken Sie die Taste ZURÜCK.

13.3.1 EPG Timerprogrammierung

In der EPG Übersicht können Sie direkt eine Aufnahme programmieren, die dann auf ein angeschlossenes USB Gerät aufgezeichnet werden kann.

Ebenfalls können Sie in der EPG Übersicht eine Erinnerung setzen.

Wenn Sie ein ausgewähltes Programm für eine Erinnerung markiert haben, schaltet das Gerät automatisch zum Beginn der Sendung auf den gewünschten Programmplatz um. So verpassen Sie den Anfang der Sendung nicht.

- > Markieren Sie in der EPG Übersicht die Sendung, die Sie aufzeichnen möchten, bzw. auf die das Gerät automatisch umschalten soll.
- > Drücken Sie anschließend die **rote** Funktionstaste **Timer**.

i Eine Erinnerung zur automatischen Umschaltung des Programms wird gesetzt.

Es erscheint ein Uhrsymbol neben dem Sendungsnamen.

, 🖵 EPG / jetzt / da		Fr	07.12.201	18 10:27:50				
1 Das Erste HD © 10:30-11:15 Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume					/			
07.12.2018		Jetzt			Danac	h		
Das Erste HD	Tagesschau			te HD 🔷 Tagesschau o Wer weiß denn sowas?			sowas?	
ZDF HD	Volle Kanne - Service täglich			ZDF HD Volle Kanne - Service täglich Notruf Hafenkan			Hafenkante	3
ProSieben	Mike & Mol	ly		How I Met Your Mother				
SAT.1	Alles oder	Nichts		Klinik am Südring - Die Fa				
RTL Television	keine Progr	ramminfo ver	fü	keine F	Programmin	fo verfü		
ServusTV HD Deut	Grüne Zukı	unft – Helden		Naturs	aturschützer im Einsatz			
kabel eins	Navy CIS			Withou	t a Trace -	Spurlos		
Mo Di	Mi	Do	F	r	Sa	So		
Timer Progr	amm 🔷 jetzt / danac			h		INFO Info		

> Wenn Sie eine Aufnahme programmieren möchten, drücken Sie erneut die **rote** Funktionstaste **Timer**.

EPG / jetzt / danach 1 Das Erste HD 8 10:30-11:15 Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume					r 07.12.20	18 10:27:53
07.12.2018	Jetzt		-	Danach		
Das Erste HD	Tagesschau		🖗 Wer weiß denn sowas?			
ZDF HD	Volle Kanne - Service täglich		Notruf Hafenkante			
ProSieben	Mike & Molly		How I Met Your Mother			
SAT.1	Alles oder Nichts			Klinik am Südring - Die Fa		
RTL Television	keine Programminfo verfü			keine Programminfo verfü		
ServusTV HD Deut	Grüne Zukunft - Helden d			Naturschützer im Einsatz		
kabel eins	Navy CIS			Without a Trace - Spurlos		
Mo Di	Mi	Do	F	r	Sa	So
Timer Progr	amm <> jetzt / danac		h		INFO Info	

i) *i*)

(i)

(i)

Es erscheint ein rotes Symbol neben dem Sendungsnamen.

Möchten Sie einen so programmierten Timer nachträglich abändern, müssen Sie dies manuell über das Timer-Menü (siehe Kapitel 11) machen.

13.4 Sleep-Timer

Der Receiver verfügt über einen Sleep-Timer. Dabei kann eine Zeit eingestellt werden, nach der das Gerät automatisch ausschaltet.

> Drücken Sie mehrmals die Taste **Sleep-Timer** auf der Fernbedienung. Mit jedem Druck der Taste erhöht sich die Zeit bis max. 120 Minuten.

Diese Einstellung können Sie auch über das Optionsmenü mit der Taste **OPT** aufrufen.

13.5 Zoomfunktion

Sie können im laufenden Fernsehbetrieb den Bildinhalt vergrößern, um z.B. Schriften und Einblendungen besser lesen zu können.

- > Drücken Sie mehrmals die Taste **ZOOM**, um das Bild zu vergrößern. Mit den Pfeiltasten kann der Bildausschnitt gewählt werden.
- > Um den ZOOM-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie die Taste ZURÜCK.

Diese Einstellung können Sie auch über das Optionsmenü mit der Taste **OPT** aufrufen.

13.6 Programmlisten sichern

Sollten Sie Programme nach Ihren Wünschen in der Reihenfolge verändert bzw. Sender aus der Liste gelöscht oder hinzugefügt haben, können Sie diese Änderungen auf einen USB Datenträger speichern, um diese auf ein anderes Gerät der gleichen Baureihe aufzuspielen, oder um die Daten bei einem Werksreset wieder auf den Receiver aufspielen zu können.

13.6.1 Programmliste auf USB speichern

Unter diesem Menüpunkt können Sie eine Programmliste auf einen USB Datenträger speichern. Gehen Sie dazu gehen Sie wie folgt vor:

- Schließen Sie einen USB Datenträger an das Gerät an.
 Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu USB Datenträgern.
- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate** an, und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate über USB** an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Drücken Sie die **blaue** Funktionstaste **Datenbanksicherung**, um die Programmliste auf den USB Datenträger zu sichern.



(i)

Eine Sicherung der Programmliste wird erstellt und als Datei gespeichert.

Bitte trennen Sie während des Speichervorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver!!

Um die Liste auf einen anderen Receiver oder die Programmliste erneut auf den Receiver aufzuspielen, gehen Sie bitte wie Im Nächsten Kapitel 13.6.2 beschrieben vor.

13.6.2 Programmliste von USB auslesen

Unter dem Menüpunkt Programmlisten können sie eine gespeicherte Programmliste wieder auf den Receiver aufspielen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

- > Schließen Sie einen USB Datenträger mit einer gesicherten Datenbank an das Gerät an. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu USB Datenträgern.
- > Drücken Sie die Taste **Menü**.
- > Wechseln Sie zum Menüpunkt **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate** an, und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Wählen Sie **Softwareupdate über USB** an und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Öffnen Sie den Ordner auf dem Speichermedium, in welchem die gewünschte Programmliste gespeichert wurde
- **i**) Die Datei hat die Endung **.bin**.
- > Wählen Sie die Datei über die **Pfeiltasten auf/ab** aus und bestätigen Sie mit **OK**.
- > Die gespeicherte Programmliste wird nun automatisch geladen.
- (i) Bitte trennen Sie während des Ladevorgangs unter keinen Umständen das USB Speichermedium vom Receiver!!

14 Technische Daten

DVB-S/S2 Tuner

Eingangsfrequenzbereich: Eingangspegelbereich: DVB-S2 Tuner Eingang: Ein-/Ausgangsimpedanz: Ausgang für 1. ZF: Demodulation: Symbolrate: Viterbiraten:

Videodekodierung

Videokompression: Profil Level: Videostandard: Aktive Bildfläche: Bildformat:

Audiodekodierung

Audiokompression: Audio Mode: Abtastfrequenzen:

LNB Stromversorgung

LNB Strom: LNB Spannung vertikal: LNB Spannung horizontal: DiSEqC: 22 kHz-Modulation: Demultiplexing: SAT-CR

USB Wiedergabe

Video Codec: Audio Codec:

Anschlüsse

HDMI Ausgang: USB: S/SPDIF: AV Ausgang Scart

Fernbedienung

Fernbedien-System Modulationsfrequenz Infrarot Wellenlänge **Stromverbrauch**

Leistungsaufnahme:

Eingangsspannung:

950 2150 MHz - 65 dBm ... - 25 dBm F - Buchse 75 Ohm 950 ... 2150 MHz (loop through) QPSK S2 2 ... 45 Mbaud/s 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

MPEG-4,264, MPEG-2, Bis zu MP@ML MP@HL, MPEG 4 /AVC PAL / NTSC 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II Dual (main/sub), Stereo 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

500mA max.; kurzschlussfest 13V 18V DiSEqC 1.0 22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V gemäß ISO 13818-1 EN50494, EN50607

MPEG 2/ MPEG 4 MPEG 1 Layer 2

HD Video/Audio 2.0 Host SPDIF digital optisch Video analog FBAS Audio Stereo analog

RC-5 36 kHz 950 nm

Max. 10 Watt im Betrieb; Max. 0,5 Watt im Standby 100-240V / 50/60 Hz Wechselspannung

15 Fehlersuchhilfen

Fehler	Fehler Mögliche Ursache		
Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet nicht	Keine Netzspannung	Netzkabel und Stecker prüfen	
Kein Empfang bei Programmen, die vorher in	Antenne verstellt oder defekt	Antenne überprüfen	
Ordnung waren	Programm wird auf einem anderen Transponder übertragen	Suchlauf vornehmen	
	Programm wird nicht mehr übertragen	keine	
Div. Programme werden in der Programmliste nicht angezeigt	Falsche Programmliste angewählt	Andere Programmliste anwählen	
Ton OK, kein TV- Bild	Radiobetrieb eingeschaltet	Auf TV Betrieb umstellen	
Programme wie z.B. DMAX über Satellit sind gestört	Störungen durch "DECT- Telefone" (Funktelefone)	Abstand zwischen Empfangsstation und Receiver vergrößern	
Gerät läßt sich nicht bedienen	Defekter Datenstrom >Gerät blockiert	Netzstecker für ca. 5 Sekunden ziehen, anschließend Gerät wieder einschalten	
USB Funktionen lassen sich nicht bedienen	USB Speichermedium nicht angeschlossen	USB Speichermedium neu anschließen, ggf. Stromverbindung prüfen	
Im Bild entstehen zeitweise viereckige Klötzchen.	Starker Regen oder Schnee	Spiegel von Schnee befreien	
Zeitweise schaltet das Gerät auf Standbild, kein Ton. Bildschirm zeitweise schwarz mit der Einblendung "kein Signal".	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten, größeren Spiegel verwenden	
	Spiegel ist am Empfangsort zu klein	Antenne neu ausrichten	
	Ein Hindernis steht zwischen Spiegel und Satellit (z.B. ein Baum)	Spiegel mit "freier Sicht" montierten	

Kein Bild, kein Ton, Display/LED leuchtet	Kurzschluß in der LNB Zuleitung	Gerät ausschalten, Kurzschluß beseitigen, Gerät wieder in Betrieb nehmen	
	Defekte oder fehlende Kabelverbindung	Alle Kabelverbindungen prüfen	
	Defektes LNB	LNB austauschen	
	Falsche Außeneinheit am Receiver eingestellt	Einstellung korrigieren	
	Antenne falsch ausgerichtet	Antenne neu ausrichten	

Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.



Mit der INFODESK-App von TechniSat können Sie sich Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und informative Produktvideos bequem und schnell auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.



Kataloge/ Prospekte

> INFODESK QR-Code scannen und App kostenfrei für iOS oder Android herunterladen.

Informative

Videos

TechniSat



Google Play

www.technisat.de/infodesk

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung. TechniPark · Julius-Saxler Straße 3 · 54550 Daun/Eifel

