

# CABLESTAR 100

Anleitung zum Update der Gerätesoftware auf die Version SW00.25 (mit AAC-Unterstützung)

Sehr geehrte Kunden,

bitte beachten Sie **alle** nachfolgend aufgeführten Schritte Und Hinweise, um den CABLESTAR 100 (Art. Nr.: **0000/3915**) auf die Software Version SW00.25 zu aktualisieren.


Nach dem Update ist es möglich, Radiosendungen im AAC-Audioformat wiederzugeben.

## **Achtung!**


**Der USB-Stick darf nur einmal zum Update eines CABLESTAR 100 genutzt werden. Wenn Sie mit diesem USB-Stick versuchen ein weiteres Gerät zu aktualisieren, wird dieses defekt und kann nicht wieder repariert werden.**

### Update-Vorgang:

1. Schalten Sie den CABLESTAR 100 ein.
2. Stecken Sie den USB-Stick (Art. Nr.: 0910/3915) in die USB-Buchse des CABLESTAR 100.
3. Drücken Sie die Taste **MENU** so oft, bis **[FW-Update - USB]** im Display erscheint.



4. Drücken Sie die Taste **OK**. Das SW-Update wird durchgeführt.  
**Schalten Sie das Gerät nicht aus!**



5. Nach Beendigung der Aktualisierung startet das Gerät neu.
6. Entfernen Sie den USB-Stick. **Benutzen Sie den Stick kein weiteres Mal!**
7. Software-Version überprüfen:  
Drücken Sie die Taste **MENU** so oft, bis im Display **[FW-Version 00.25]** erscheint.
8. Damit alle Änderungen aktiv werden, muss eine Werkseinstellung durchgeführt werden. Dazu drücken Sie die Taste **MENU** mehrmals bis **[Werkseinstellung]** erscheint. Drücken Sie die Taste **OK**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK**. Der CABLESTAR 100 wird in den Werkszustand versetzt und startet mit der Erstinstallation. Diese führen Sie bitte, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, durch.

**Hinweis:** Bei Radiosendungen im AAC-Format, steht die Anzeige der Datenübertragungsrate (in kBit), nicht zur Verfügung.

Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Update zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline: Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.: 03925/9220 1800 erreichbar.